

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen AD 32

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz

Leuchtmittelfassung: E27

Schutzklasse: I

Maximale Leistung (thermisch):

75 W

Empfohlene Leuchtmittel:

LED Lampen 7 W, matt

Hinweis:

Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Wir empfehlen Ihnen jedoch LED Lampen mit entsprechender Glühlampenleistung.

Halogenglühlampen sind **keinesfalls geeignet**, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen.

Wir empfehlen **keine** Leuchtmittel mit **klarem Glaskolben (Filament Leuchtmittel)** zu verwenden, da diese Leuchtmittel einen Schatten auf das Opalglas werfen.

Sicherheitshinweise:

- Decken Sie diese Leuchte nicht mit einem Tuch ab! Brandgefahr!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden!

Die Pflege der Leuchte:

Für den Glasschirm verwenden Sie einen handelsüblichen Glasreiniger.

Für die verchromten Teile verwenden Sie bitte eine Chrom-Politur.

Die zaponierten Messingfüße reinigen Sie bitte nur mit einem weichen Tuch.

Glaskugel:

Die Glaskugel ist opalüberfangen und wird in einer Form mittels einer Glasmacherpfeife mundgeblasen. Oberflächenunebenheiten sowie kleine Luftblasen sind normal, beeinträchtigen aber nicht die Beleuchtungsqualität.

Montage der Glaskugel:

- Drehen Sie die drei **Fußkugeln mit Gewinderöhrchen** komplett aus dem Leuchtenkörper heraus.
- Die Chrom-Abdeckung ist jetzt lose, so dass Sie jetzt die Raste (Leuchtenkörper mit Fassung und Leuchtmittel) in das Opalglas einführen können.
- Montieren Sie nun wieder die Chrom-Abdeckung mit den Fußkugeln.